Answer Co.,Ltd

スリムバッテリー 2600mA

Slim Battery 2600mA

（取扱い説明書）

はじめに この度「ポータブルバッテリースリム 2600mA 」をお買いいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただけるところに保管してください。

※本書は、事故を未然に防止するための注意事項や、正しい使用方　法を記載しております。誤った使用方法によって、死亡や重度なケガを起こす可能性がありますので、本製品を正しくご使用いただくため、必ずご使用前に本書をよくお読みください。
小さなお子様の場合は、保護者の方がお読みいただき安全にご使用いただけるようお願い致します。

⚠警告 死亡や重度なケガを未然に防ぐために

- ● 感電や故障の原因となりますので、水につけたり端子部分を濡らしたりしないでください。
- ● 感電やケガ、故障の原因となりますので、分解や改造、ハンダ付けなどの行為は絶対にしないでください。
- ● 火災や故障の原因となりますので、火の中に入れたり、直射日光の強い場所や炎天下の車の中など温度の高過ぎるところでの仕様・放置はやめてください。
- ● ポケットの中などに入った状態（身体に触れている状態）で、バッテリーを充電しないでください。

⚠注意 重度なケガや物的損害を未然に防ぐために

- ● ケガや故障の原因となりますので、本製品を投げつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ● ケーブルに引っ掛けて転倒したりなど事故の原因となりますので、小さなお子様の手の届かない場所に置き、保管してください。
- ● 本製品が落下してケガや故障の原因となりますので、水平ではない所やぐらついている台など不安定な場所には置かないでください。
- ● ケーブルを使用する際は、ケーブルの破損や接触不良を防ぐため、端子部を持ちしっかりと端子部を奥まで差し込んでください。
- ● 発熱・発火・感電の原因になりますので、自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。
- ● 発熱・発火の原因になりますので、本製品の端子接続口に金属類を差し込まないでください。

（付属品内容）

ポータブルバッテリー
スリム 2600mA ×1



USB 接続ケーブル
×1

取り扱い説明書＆
保証書 (本書)×1

1 各部名称



充電用 USB ポート (microUSB-B)
・付属の USB 接続ケーブルまたは別売の AC アダプタなどを使用して本製品を充電します。

給電用 USB ポート (USB-A)
・使用する機器を接続して充電します。

表示 LED
・本製品を充電中に点灯します。

2 使用方法

本製品を充電する



※一部非対応のUSB機器もありますのでご了承ください。

- ・ 付属の USB 接続ケーブルの microUSB-B ジャックを、本製品の充電用 USB ポート (microUSB-B) に差し込みます。
- ・ 付属の USB 接続ケーブルの USB-A ジャックをパソコンなどの USB ポートのある機器に接続すると、充電が始まります。
- ・ 本製品を充電し始めると、表示 LED が赤色に点灯し、フル充電になると表示 LED が緑色に点灯します。



- ・ 充電が完了したら、ケーブルを取り外してください。

※本製品は別売の microUSB ジャック付き AC アダプタなどでも本製品を充電することができます（その場合、5V500mA 以上の出力の AC アダプタをお勧めします）。

使用する機器への給電

●付属の USB 接続ケーブルで給電する場合



- ・ 使用する機器に USB 接続ケーブルの microUSB-B ジャックを差し込みます。
- ・ ケーブルの USB-A ジャックを給電用 USB ポートに差し込むと、充電を開始します。充電の状態は、それぞれ接続した機器にてご確認ください。
- ・ 給電が終わると、使用する機器への給電が自動的に停止します（充電した機器で充電完了をご確認ください）。ケーブルを機器から取り外してください。

※給電が自動的に停止しない機種もございます。詳しくは、各使用機器の取扱説明書などをご確認ください。
※micro-USBジャックで充電できない機器については、それぞれ対応するケーブルをご用意ください。
※本製品の付属ケーブルを使用して給電することができますが、充電する機器に専用ケーブルが付いている場合はその専用ケーブルを使用して給電してください。
※本製品の付属ケーブルは、データ転送機能はありません。
※本製品の付属ケーブルは、本製品の専用となります。パソコンやほかのUSB機器には対応しない場合もあります。
※給電中は、本製品を充電することができません。
※PSVITAを充電する場合は、ケーブルの他に変換アダプタが必要になります。弊社より発売中の変換アダプタ付きケーブル「ストレートUSBケーブルVITA 1M（ANS-PV017）」「ストレートUSBケーブルVITA 2M（ANS-PV018）」を推奨致します。
※本製品は、電池残量表示がございません。給電後は必ず充電してください。

製品仕様

製品仕様	
電池容量	リチウムイオン電池5V 2,600mAh ※1
定格出力	DC5V 1.0A×1
USBポート数	充電用：microUSB-B×1、給電用：USB(A)×1
本体寸法	約　91　×　25　×　25　㎜
本体質量	約74 g
使用温度	0～40℃
充電時間	AC電源：約6時間(出力5V1,000mA ACアダプタを使用する場合) ／USB充電：約9時間 ※2
保護回路	ショート、過充電、過放電保護回路

※1　電池容量は本製品で使用している電池の容量であり、実際に使用する機器に給電できる容量ではありません。
※2　電池を使い切った状態からフル充電までの目安です。実際の充電時間は電池の使用状況、環境、温度やその他の要因により異なります。

⚠ご注意

- ● 本製品はUSBで接続する全ての外部機器の充電を保証するものではございませんので予めご了承ください。
- ● 給電・充電中は本製品があたたかくなりますが、異常ではありません。
- ● 給電・充電中に「ジー」という音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ● 本製品で給電しながらゲーム機などを使用することもできますが、接続した機器のバッテリーが充電されずにバッテリー残量が減っていく場合があります。
- ● 給電中は、本製品を充電することができません。
- ● 初めてご使用する際や長時間ご使用にならなかった際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。
- ● フル充電または電池残量の少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- ● 本製品は、電池残量表示がございません。給電後は必ず充電してください。
- ● 濡れた手では使用しないでください。
- ● 分解、改造はしないでください。
- ● 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- ● 商品に関するお問合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- ● 製品使用時、万一接続した機器にキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

Li-ion 00

充電式リチウムイオン電池は、貴重な資源を使用していますので、ご不要になった充電式リチウムイオン電池は破棄せずに端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから「充電式電池リサイクル協力店」にお渡しください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして破棄しないでください。破棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙などの原因になります。

保証書

型番：ANS-H037 品名：ポータブルバッテリースリム 2600mA	【販売店】 お客様へ：お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してくだい。
購入日　　年　　月　　日	
【お客様】 氏名 ご住所 電話	

保証規定

●製品のご購入後の保証について

製品に同梱の保証書は、ご購入時のレシートと共に大切に保管しておいてください。保証書および製品ご購入時のレシートまたは領収書がない場合は、サポートが受けられなくなりますのでご注意ください。
保証内容は日本国内においてのみ有効とします。
保証期間は、ご購入より６ヶ月です。
保証期間内に正常な使用環境のもとで故障した場合、無償で交換を行います。保証期間終了後の保証については、修理もしくは交換を行います。その際、有償となります。
製品によっては製造終了後の修理・交換ができない場合があります。修理を行った際の修理箇所の保証は、修理完了日より３ヶ月となっております。製品の使用上で生じた直接、間接の損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。

●保証期間内でも以下の場合は有償修理となります。

- ○保証書が付いている製品において、保証書の提示が無い場合。
- ○保証書の記入漏れ（販売店およびご購入日についてはレシートまたは領収書でも有効）または字句を書き換えられた場合。
- ○ご購入時のレシートまたは領収書の提示が無い場合。
- ○不当な使用による故障および損害。
- ○使用上の誤り、その他の機械から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障および損害。
- ○火災またはその他の天災、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損害。
- ○移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損害。
- ○一般家庭以外での使用による故障および損害。

●製品の修理・交換について

ご購入日より６ヶ月以内（保証期間）は、無償で商品交換となります。その際、発送時の送料はお客様側にてご負担くださいますようお願い致します。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。
※着払いでのお荷物はお受け取りできかねます。

ご購入日より６ヶ月以降（保証期間終了後）の修理・交換は有償となります。
その際、往復の送料はお客様負担となります。ご了承ください。

●修理をご依頼されるときは

「カスタマーサポート」にご連絡ください。
修理代金や修理品の送付方法についてご案内いたします。

アンサー株式会社:東京営業所 〒110-0005
東京都台東区上野５丁目 5-8　IMI ビル２階

カスタマーサポート
(受付時間)土･日･祝祭日を除く10:00～12:00/13:00～17:00
TEL **0120-174-227**

※カスタマーサポートに連絡せずに製品が届けられた場合、保証は受けられません。
◎製品発送について
白紙に必要事項ご記入の上、製品･レシート･保証書と一緒に同梱してください。
必要事項:製品名、故障内容（詳細）、郵便番号、住所、氏名、電話番号、e-mailアドレスなど

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、Apple Inc. のライセンス製品ではありません。「DSi/DSiLL/3DS/3DSLL」は任天堂株式会社の登録商標です。「PS3・PSP・PSVITA」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「iPhone・iPad」は Apple Inc. の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。